

PLÂTRIERS - PLAQUISTES

RÉNOVER

vos murs et plafonds

TOUPRET[®]
L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS

1 - LISSER ET JOINTOYER LES PLAQUES DE PLÂTRE

Jointoyer entre
2 plaques pour
une finition
parfaite

ENDUIT BANDES À JOINT ET LISSAGE POUVRE ET PÂTE

Lisse et jointoie les plaques de plâtre



DESTINATION

- RÉSULTAT TRÈS LISSE
- FACILE À PONCER



UTILISATION



REDOUBLEMENT



MISE EN PEINTURE



UTILISATION



REDOUBLEMENT



MISE EN PEINTURE


SACS : 5 - 10 - 25 KG

SEAUX : 5 - 15 - 25 KG

POUVRE À DILUER



PRÊT À L'EMPLOI



2 - MONTER DES CLOISONS EN CARREAUX DE PLÂTRE



↓
Coller des carreaux
de plâtre

ENDUIT COLLE POUVRE

Monter des cloisons en carreaux de plâtre et reboucher des trous

DESTINATION	ÉPAISSEUR	UTILISATION	REDOUBLEMENT	MISE EN PEINTURE

LE SAVIEZ-VOUS ?

L'ENDUIT COLLE TOUPRET peut également reboucher des trous sans limite d'épaisseur et lisser une surface irrégulière jusqu'à 5 mm.



SACS : 5 - 15 KG

- FACILE À UTILISER ET À PONCER
- FORT POUVOIR COLLANT

POUDRE À DILUER



3 - REBOUCHER ET SCELLER LES BOÎTIERS ÉLECTRIQUES



Sceller
les boîtiers
électriques

CONSEIL

Pour tout travaux
d'encastrement, maintenir
l'objet à sceller à l'aide
d'une cale dans la même
position jusqu'à ce que
l'enduit durcisse (1h30).

- **FACILE À UTILISER
ET À PONCER**
- **LAISSE LE TEMPS
DE TRAVAILLER**

ENDUIT POUR ENCASTRER POUDRE

Idéal pour la pose des boîtiers
et gaines électriques



ÉTUI : 1 KG

4 - PLÂTRE POUR COMBLER, DRESSER, SCELLER ET MOULER



AVANT

APRÈS



LE SAVIEZ-VOUS ?

Le plâtre est souvent apprécié lors des travaux de rénovation pour sa prise extrêmement rapide. Attention néanmoins à bien prendre connaissance de son temps de séchage avant mise en peinture (24 -72 h) : ce n'est pas parce que le plâtre est dur qu'il est sec à cœur.

PLÂTRE DE PARIS

Comble, dresse, scelle et moule



DESTINATION



ÉPAISSEUR



UTILISATION



MISE EN PEINTURE



ÉTUI : 1 KG - SACS : 4 - 15KG

- EXTRA FIN, EXTRA BLANC
- IDÉAL POUR LA RÉALISATION DE MOULAGES

POUDRE À DILUER



