

TOUPRET[®] SYSTEM

ENDUIT DE LISSAGE POLYVALENT



USAGE

Enduit de lissage et finition en pâte, intérieur pour application manuelle.

SUPPORTS

Bruts et peints, neufs, rénovés ou révisés :
- Plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, anciens fonds peints, tous types d'enduits, toile de verre, ciment, béton.

RECOUVREMENT

Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi.
- Épaisseur d'application : jusqu'à 3 mm.
- Consommation : 450 à 700 g de pâte/m².
- Temps d'utilisation : sans limite.
- Temps entre 2 couches : 4 h à 6 h.
- Mise en peinture : 12 h à 24 h en moyenne (après séchage complet).
- Couleur : blanc.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- **Matériel de mise en œuvre** : application de l'enduit au rouleau et lissage à la lame à enduire.
- **Nettoyage des outils** : les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, l'utilisation d'eau n'est pas une nécessité.
- **Conservation de l'enduit** : produit garanti 12 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine, fermé et stocké à l'abri du gel et du soleil.

CONDITIONNEMENTS

- Seaux de : 5 Kg, 9 Kg, 17 Kg et 22 Kg.

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8 °C et supérieure à +35 °C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70 %.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.
- Ne pas appliquer sur du polystyrène, du papier peint ni en extérieur.
- Veillez à ajuster la vitesse de ponçage de votre machine en vitesse lente - moyenne pour faciliter le ponçage.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Nous vous recommandons d'utiliser un masque lors du ponçage.
- Le port des gants et des lunettes est conseillé lors de l'utilisation.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- Contient des produits biocides (Protection des produits pendant le stockage) : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; 2-méthylisothiazol-3(2H)-one ; C(M)IT / MIT (3 : 1). Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale du produit, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET.

Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations.

Les informations sont données pour des applications réalisées à 20 °C, 50 % d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



<https://www.toupret.com/developpement-durable.html>



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDEOS D'APPLICATION SUR :



TOUPRET.COM &



TOUPRET[®]
L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS

TOUPRET[®] SYSTEM

ENDUIT DE LISSAGE POLYVALENT



NOS PLUS PRODUITS

- ◆ Rouleau unique sur le marché : mousse brevetée pour garantir une bonne dépose sur le mur et gagner ainsi du temps à l'application.
- ◆ Texture lisse du rouleau et du manchon : nettoyage facile à l'eau de l'outil.
- ◆ Monture durable et plus légère pour un meilleur confort d'application.
- ◆ Des lames en inox spécialement conçues pour une meilleure prise en main afin d'assurer le bon angle d'application, et un lissage facilité.

MODALITÉ D'APPLICATION



- ◆ Étalez l'enduit au rouleau sur le support.
- ◆ Lissez à la lame inox.
- ◆ Si nécessaire, poncez avec un papier abrasif adapté, grain 180 dès que l'enduit est dur et sec.
- ◆ Enfin, recouvrez le support avec le revêtement de votre choix.

NOS OUTILS TOUPRET SYSTEM



- ◆ Rouleau de qualité professionnelle 180 mm
- ◆ Dépose homogène
- ◆ Nettoyage facile



- ◆ Manchon standard et adaptable à l'ensemble des montures du marché. Manchon en mousse alvéolée à pore fermé 180*50 mm de diamètre.



- ◆ Pour compléter l'offre, 2 dimensions de lames sont disponibles soit 15 cm ou 29 cm
- ◆ Excellente tenue en main
- ◆ Qualité professionnelle
- ◆ Lissage facilité avec bords arrondis



PLUS D'INFORMATIONS SUR
WWW.TOUPRET.COM

